

ZAŠTITNE MJERE PRI RADU NA MAŠINAMA ZA OBRADU DRVETA BUŠENJEM

Osim opštih zaštitnih mjera pri radu na mašinama za obradu drveta mora se обратити pažnja i na sledeće:

- 1) Radni alat mora biti заštićen odgovarajućom заštitnom oblogom,
- 2) Radni alat mora biti sigurno ucvršćen u steznu glavu a vijci na steznoj glavi moraju biti upušteni,
- 3) Radni alat i stezna glava moraju biti čisti,
- 4) Tanje burgije moraju biti tako učvršćenje da radni dio ne viri suviše iznad stezne glave,
- 5) Potrebno je blagovremeno oštiti burgije,
- 6) Obratiti pažnju na broj obrtaja radnog radnog alata i brzinu pomera,
- 7) Povesti računa o sigurnom učvršćivanju predmeta rada za vrijeme obrade,
- 8) Duboke rupe bušiti u više navrata.

Prepisati u svesku i naučiti.